

PROGRAMAVIMAS VIDEO GROTUVO.

1. Paspauskite mygtuką **VCR**.

2. Laikydami mygtuką **MENIU**, surinkite 3-jų skaičių kodą, atitinkančio Jūsų video grotuvo modelį.

3. Atleiskite mygtuką **MENIU**.

4. Jūsų VCR turi būti įjungtas. Jeigu su pultu Jūsų video grotuvas neišsijungia, bandykite surinkti kitą 3-jų skaičių kodą.

Galite surasti ne vieną kodą. Ieškokite kodo, kuris atliktu daugiau funkcijų Jūsų VCR.

Pakeitę elementus, kodą įveskite išnaujo.

PAVADINIMAS	KODAS
	AIWA
AKAI	103, 104, 105, 106, 107
BLAUPUNKT	108, 109, 162
BRANDT	101, 112, 156, 102
DAEWOO	140,141,142,143,144,145,146,147
FERGUSON	101,102,160,112,153,155,156,157
FISHER	135,136,137
FUNAI	130
GOLDSTAR	123,134

Instrukcija Thomson RCT2100

Parašė

Pirmadienis, 13 Balandis 2009 13:04 - Atnaujinta Penktadienis, 16 Sausis 2015 22:55

▣ GRUNDIG	▣ 161,169,170
▣ HITACHI	▣ 110,112,122,123
▣ JVC	▣ 106,110,111,112,113
▣ MITSUBISHI	▣ 148,149
▣ NEC	▣ 139
▣ NOKIA	▣ 103,110,135,138
▣ NORDMENDE	▣ 101,102,112,154,156,157,158
▣ ORION	▣ 124,125,126,127,128,129
▣ PANASONIC	▣ 108,109,162
▣ PHILIPS	▣ 161,162,163,164,165,166
▣ RADIOLA	▣ 161,162,163,164,165,166
▣ SABA	▣ 101,102,112,153,155,156,157,158
▣ SAMSUNG	▣ 133
▣ SANYO	▣ 119,120,121
▣ SCHNEIDER	▣ 161,162,163,164,165,166
▣ SHARP	▣ 131,132
▣ SONY	▣ 115,116,117,118
▣ TELEAVIA	▣ 101,112,156,155,102
▣ TELEFUNKEN	▣ 101,102,112,156,155,159
▣ THOMSON	▣ 101,102,112,154,156,157,158
▣ TOSHIBA	▣ 110,111,114